

コンセントプラグ 組立・取扱説明書 【保証書付】



この度はマテリコンセントプラグをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。

お読みになったあとはいつでも見るができるところに大切に保管してください。



ABS 樹脂 / MADE IN CHINA

2024.12.18

必ずお読みください

初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず 5 日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は 5 日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。

在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

一部部品が初期不良の場合




不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。

弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合



以下の場合は交換対応することができません。

◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。◎未開封商品で、商品到着後 5 日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。◎お客様のお手元に配送され、配送後 5 日以上経過している場合 ◎購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。◎商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。◎開封し、商品を組み立てた場合 ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。◎商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

取付方法



安全ブレーカー付



合計使用量が 1500W を超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、コンセントスイッチがオフになる機能付き。高熱による機器の故障や火災を防ぎます。接続機器のオン・オフの切り替え用ではないため、繋いでいる機器・特にワット数が高い機器の電源が入っている状態でコンセントスイッチの切り替えはお控えください。故障の原因となります。



保証書

この度は弊社商品をご購入頂き誠にありがとうございます。

こちらの保証書を大切に保管してください。

本証とともに、お買い求めのご注文書と、明細書を必ず保管してください。

保証期間	ご購入日より1年間
品番	CNE02-BDE02

Designed by Mateli in Japan Made in China

- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 組立・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障及び損傷。
 - お買上げ後の移動、輸送により生じた破損、故障及び損傷。
 - 直射日光や、風雨、電気製品の熱などによる変形、変色。
 - 不適切な取り扱い、不注意により生じた破損、故障及び損傷。
 - 商品の使用目的以外にご使用になった場合での破損や事故及び損傷。
 - 弊社以外での修理・改造などによる破損、故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による破損、故障及び損傷。
 - 保証書にお買上げ年月日・本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 保証書の提示がない場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間終了後の修理等について、ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

保証対応について

保証期間中、万が一故障が生じた場合には、弊社までお電話もしくはメールでご連絡ください。商品の状態を確認、保証書（納品書）のご提示をいただいた後、製品の欠陥により生じた故障は無償で、修理・部品交換などの手配をさせていただきます。

保証期間終了後

保証期間終了後は、診断後をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

◎技術料（診断・修理・調整・点検などの費用） ◎部品代（部品及び補助材料費） ◎出張料（技術者を派遣する費用）

株式会社 mateli (マテリ) 〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4
TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
※お問合せ受付時間は右記の通りとなります。（受付 10:00～17:00 定休日/土日※冬季・夏季休業・GWは除く）



安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、
必ず守って頂きたい項目について次の「絵表示」で表示しています。

 **警告** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。

 **注意** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

 **禁止** この表示はしてはいけない（禁止の行為である）ことを表しています。

 **指示** この表示は実行しなければならない（行為を強制または指示する）ことを表しています。

警 告

 **禁止** コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V～240V以外での使用、たこ足配線での使用はしないでください。
●火災／発熱の原因になります。

 **注意** 抜くときはコードは持たずプラグを持って抜き、さすときは電源プラグは根元まで確実に差込んでください。
●感電／火災／発熱の原因になります。

 **禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい場合は使用しないでください。
●発火／ショート／感電の原因になります。

 **指示** 電源プラグのほこり等は定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
●絶縁不良／火災の原因になります。

 **禁止** 電源コードを傷つけたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用しないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工しないでください。
●破損／火災／感電の原因になります。
※結束バンドは必ず外してください。

 **強制** 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。煙が出たり、異常なおいや音がする。内部に水や異物が入った、電源プラグが異常に熱い、本体に変形や破損した部分がある等。
●感電／火災／発熱の原因になります。

 **強制** コンセントプラグには寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。1年に1回は自主点検してください。
●火災／感電／落下の原因になります。

 **禁止** 器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの（カーテン）等の近くでは絶対に使用しないでください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

 **強制**  器具を取付ける場所の強度を確認し、重量に耐えられる場所に確実に取付てください。（※強度が不足している場合は必ず補強工事をしてから取付てください。）
●器具落下の原因になります。

 **禁止**  器具やソケットの隙間に異物（金属類や燃えやすいもの）を差込まないでください。
●火災／感電／絶縁不良／サビの原因になります。

警 告

 **禁止**  傾斜のある場所でのご使用は絶対にしないでください。取付の位置がフラットであるかを確認してください。
●器具落下の原因になります。

 **禁止**  コンセントに水をかけたり、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
●感電／漏電のおそれがあります。

 **禁止**  器具が高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

 **指示**  器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切つてご使用を中止してください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

 **禁止**  使用中及び使用直後は器具が非常に高温になっています。器具が異常に熱くなった場合、速やかに使用を停止し、絶対に素手では触らないでください。
●やけどの原因になります。

 **禁止**  器具を改造したり部品を追加・変更して使用しないでください。
●故障／変形の原因になります。

 **禁止** **1500W** コンセントの表示容量（2口合計1500Wまで）を超える電気機器は使用しないでください。
●たこ足配線などで表示容量を超えると、発熱により火災の原因となる恐れがあります。

注 意

 **禁止** 電源コードを無理に引っ張ったり、たばねたり、ねじったり曲げたりしないでください。

 **禁止** この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。

 **指示** 器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。

 **禁止** 器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないでください。また、ボールなどの物をぶつけたりしないでください。

 **禁止** 器具に着色等をしないでください。

 **指示** ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

 **注意** 取付用のビス等は付属してませんので、取付の際に下地・取付方法に合わせて準備してください。

 **指示** 取付の際は、コンセントプラグを抜いた状態で作業をおこなってください。

 **禁止** 油煙や湯気のアたるところ、湿気やほこりの多いところに置かないでください。
●感電／火災の原因になります。

 **指示** 長期間使わない際や、お手入れの際は電源プラグを抜いてください。
●絶縁劣化／火災の原因になります。

 **禁止** 掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹付けしないでください。
●変質／破損／事故の原因になります。

 **禁止** 本製品は屋内専用です。絶対に屋外で使用しないでください。
●故障／漏電／火災／事故の原因になります。

 **禁止** シンナー・ベンジン・磨き粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しないでください。
●変質／劣化／故障／けが／破損／事故の原因になります。

 **指示** 電源ケーブルに足が引っかかる場所には設置しないでください。
●故障／けがの原因になります。

 **禁止** コードを動かすと電源が切れたり入ったりする場合は、使用しないでください。
●断線の恐れがあります。

 **禁止** 差込みプラグに大きな衝撃が加わった場合、差込み口がゆるくなった場合は使用しないでください。

 **禁止** 差し込みプラグや差し込み口が変色（茶色等）に変色している場合は使用しないでください。
●異常発熱を生じる恐れがあります。

 **指示** エアコン、コタツ、電気ストーブ等のヒーター及び調理器具等の熱器具には、テーブルタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので、ご使用の際は、必ず取扱説明書を確認してください。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli（マテリ） 〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4

TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail info@mateli.jp HP www.mateli.jp
受付（10：00～17：00 定休日/土日※冬季・夏季休業・GWは除く）



株式会社 mateli
110V1500W 50/60Hz
屋内用