


DES16

ミシン脚ドレッサー リレア [片面]

組立・取扱説明書



mateli
design products

この度はマテリミシン脚ドレッサーをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、
内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。
お読みいただいたあとは、大切に保管してください。

パーティクルボード / アイアン / MDF / ミラー / MADE IN CHINA

2026.08.18

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。

商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。

万が一初期不良があった場合は 5 日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。

弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。

※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- ◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
- ◎未開封商品で、商品到着後 5 日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
- ◎お客様のお手元に配送され、**配送後 5 日以上** 経過している場合。
- ◎購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
- ◎商品を開封し利用された場合。
- ◎開封し商品を組立てた場合、または壁に取付けた場合。

- ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
- ◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
- ◎商品箱を紛失された場合。

※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。
あらかじめご了承ください。

DRESSER LIREA

品番 DES16

【重要】

この商品は組立途中に壁への固定が必須となります。

万が一固定せずに使用して転倒した場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


必ず組立前に工事業者と一緒に、壁の下地の確認と、
固定の手順を確認してください。

※壁が木製以外（石・コンクリート等）の場合、専用のビスやアンカー等は工事業者様とご相談の上ご用意ください。

 組立配送サービスは開梱・組立・梱包材の回収までとなります。
壁への設置は別途工事業者様に依頼してください。



必ずお二人以上で
作業をおこなってください。




部品が揃っていることを
ご確認ください。

❗

必ず **完成図** ・ **パーツ構成図** ・ **組立工程図** を
一通り確認したうえで、イラストを参考にしながら組立はじめてください。


完成図・パーツ構成図・配線経路図



上部

天板


脚部



上部

天板

脚部



上部

天板

脚部

必要に応じて上部から配線が
できるように配線孔を設けています。

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合があるため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から 5 日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

⚠ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず **商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ください。**

⚠ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜の場所や凹凸のある床面や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 必ず壁に固定した状態で使用してください。
- 高温多湿の環境や、水・湿気が直接かかる場所での長期使用は、鏡裏面の金属膜が腐食し、白化、緑、黒いシミが生じる原因となります。
- 結露が生じた場合は、放置せず柔らかい乾いた布で速やかに拭き取ってください。

⚠ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

⚠ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。
- お手入れは固く絞った柔らかい布で行い、研磨剤入り洗剤・硬いスポンジ・薬品の使用は避けてください。

⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ)

TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp

〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立業1-2-4 受付 10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く

パーツ構成図・本体部品名称

※この商品は 2 梱包で 1 セットです。

A 脚部固定セット

 ワッシャー (大) ×2

 袋ナット (大) ×2

 スプリングワッシャー ×2

 ワッシャー (中) ×2

 袋ナット (中) ×2

 六角ボルト ×2

この部品はあらかじめ脚本体に取付ています。一度脚本体から取外してから、組立てください。

B 脚部と天板の固定セット (後方)

 平頭ボルト ×4

 ワッシャー (中) ×2

 スプリングワッシャー ×2

C 脚部と天板の固定セット (前方)

 平頭ボルト ×2

 ワッシャー (中) ×2

 ワッシャー (小) ×2

 スプリングワッシャー ×2

 袋ナット (小) ×2

D 上部と天板の固定セット

 平頭ボルト (黒) ×4

 ワッシャー (特大) ×4


 ダボ ×2

E 壁とドレッサーの固定セット

 なべ頭ボルト ×1

 壁固定ビス ×2


 石膏ボード用アンカー ×2

 L字アングル ×1

※一部付属品は予備として多めに含まれております。
※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。


お客様準備


 滑り止めのついた手袋


 プラスドライバー (先端形状 2 番)

 六角レンチ (小) x1

 六角レンチ (大) x1

 スパナ (13) x1

 スパナ (14) x1

 スパナ (17) x1

1

脚部の組立

使用部品：セット A

①1人が本体を固定し、脚部に取付てある袋ナット(大)とワッシャー(大)を外してください。

上部

②下記の順番に仮止めしてください。

袋ナット(大) ワッシャー(大)

下部

③下記の順番に仮止めしてください。

袋ナット(中) スプリングワッシャー ワッシャー(中) 六角ボルト

④全てのボルトとナットを本締めしてください。

※ボルトは指で仮止めをしてから、六角レンチを使用して本締めをしてください。

スパナ(13・14・17)

2

脚部と天板の取付

使用部品：セット B C

後方

①下記の順番に固定してください。

ワッシャー(中) スプリングワッシャー 六角ボルト(黒)

を使用 スパナ(13)

前方

①下記の順番に固定してください。

平頭ボルト ワッシャー(小) ワッシャー(中) スプリングワッシャー 袋ナット(小)

と 使用 六角レンチ(大) スパナ(13)

組立途中のボルトは必ず仮締めの状態で軽く締めてください。

途中でしっかりと締めて固定しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

3

上部の取付

使用部品：セット D

①上部底面の下穴に、ダボを2カ所取付てください。

②天板が傷つかないように、真ん中に緩衝材(タオルや梱包材など)を置き、水平を保ちながら慎重にダボ穴に差し込んでください。
緩衝材の上に上部を軽く乗せて安定させる

③倒れないよう上部を支えながら少し浮かせ、緩衝材を抜き取ったあと、最後まで差し込んでください。

※ダボの差し込みが上手くいかない場合は天板にダボを取付けた状態で再度、差し込んでください。

上部を少し浮かしながら 緩衝材を抜き取る

④上部と天板の固定穴に、六角レンチ(大)を使い「ワッシャー(特大)」→「平頭ボルト(黒)」の順番に4カ所固定してください。
※ボルトは指で仮止めをしてから、六角レンチを使用して本締めをしてください。

ミラー・天板注意！！

必ず2人以上で作業してください。

4

ドレッサーを壁に固定 1

必ず工事業者へ依頼してください

使用部品：セット E

①壁との距離に合わせてL字アングルの位置を調節してください。

②六角レンチ(小)を使い、L字アングルを天板底面の下穴より、なべ頭ボルトで取付てください。

後面 L字アングル なべ頭ボルト 六角レンチ(小)

5

ドレッサーを壁に固定 2

必ず工事業者へ依頼してください

使用部品：セット E

～壁にビスがきく下地の場合～

L字アングルの固定穴に、お手持ちのインパクトドライバーを使い、壁固定用ビスで固定してください。

木・ベニヤ下地 L字アングル インパクトドライバー 壁固定用ビス

～壁が石膏ボードの場合～

①石膏ボードにL字アングルを固定する位置をペンでマーキングしてください。

②お手持ちのプラスドライバーを使い、石膏ボード用アンカーを先ほどマーキングしたカ所へ固定してください。

③L字アングルの固定穴に、お手持ちのプラスドライバーを使い、壁固定用ビスで固定してください。

石膏ボード L字アングル プラスドライバー 石膏ボード用アンカー 壁固定用ビス

万が一固定せずに使用して転倒した場合、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6

本体のゆがみの確認とボルトの固定

①設置後、前後左右に動かして、本体に傾きがないか確認してください。
※締込みがゆるい場合や、ゆがみがある状態で使用すると、破損するおそれがあります。

②確認後、仮締めしておいたすべてのボルトを本締めしてください。

③アジャスターは安定した状態で、床の凸凹に合わせて手で高さを調節してください。

○ ボルトの正しい取付け方 × ボルトの間違った取付け方

ボルト頭の底面と板の表面の間に隙間がないように最後まで締める。

① ボルト頭が出ています。

② 過度に締め付けます。

③ ボルトにゆがみがある。

1ヵ月に1～2回ほど定期的にメンテナンスをしてください。

使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。

コンセントプラグの取付(別売)

1. コンセントプラグを天板の下にあって、下穴から天板にペンでマーキングする。

2. キリなどで下穴を開け、お手持ちのビス2本をドライバーで取付ける。

お客様準備

プラスドライバー ビス ×2 M4(全長10～15mm程度)のビスの使用をおすすめします。
※ビスが長すぎるとひび割れ破損などの原因となります。

【シンプルタイプ】コンセントプラグの販売を承っています。

ご購入希望の際は、HPをご覧ください。

※コンセント使用容量 2口合計 1500W まで(ドライバー1台:約1200W 2台同時に使用しないでください。)