


DHNO1

ドライヤーホルダー

組立・取扱説明書



この度はマテリドライヤーホルダーを
ご購入いただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、
内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。
お読みいただいたあとは、大切に保管してください。



アイアン（粉体塗装） / MADE IN CHINA

2026.09.07

❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。
商品到着後、**必ず5日以内に**開梱し部品確認をしてください。
万が一初期不良があった場合は**5日以内に交換・返品のご連絡**をお願い致します。
弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきます。
※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

❗ 以下の場合は交換対応することができません。

- ◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
- ◎未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
- ◎お客様のお手元に配送され、**配送後5日以上経過**している場合。
- ◎購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
- ◎商品を開封し利用された場合。
- ◎**開封し商品を組立てた場合、または壁などに取付けた場合。**
- ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
- ◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
- ◎商品箱を紛失された場合。

※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。
あらかじめご了承ください。

安全に末永くご使用いただくためのご注意（必ずお守りください）

△ 注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

△ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合があるため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

△ 組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。
必ず 商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立ください。

△ 設置上のご注意

- 必ず壁などに固定した状態で使用してください。

△ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、製品の上にぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

△ お手入れについて

- 固くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、固くしぼった布できれいに拭き取ってください。水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となります。絶対に使用しないでください。
- お手入れは固く絞った柔らかい布で行い、研磨剤入り洗剤・硬いスポンジ・薬品の使用は避けてください。

△ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。


製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付 10:00~17:00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く


DRYER HOLDER

取扱説明書


完成図



お客様準備



プラスドライバー
(先端形状 2 番)



滑り止めのついた
手袋



長時間、水・液体等に触れた状態で放置されますと、サビや変形・破損の原因となりますので十分注意してください。

下地の確認

設置する場所の下地の確認をしてください。

※壁が木製以外（石・コンクリート等）の場合、専用のビスやアンカーなどは工事業者とご相談のうえ用意してください。


参考例 ◎木・コンパネ…ビス ◎コンクリート…コンクリートアンカー・コンクリートビス
◎タイル・石…アンカー・アンカーボルト・木地のビス

本体には表裏があり、溶接した跡がある方が裏面になります。
凹凸のないフラットな方が上になっていることを確認してから組立てください。




1 組立方法

本体の表裏を確認し、本体とL型金具の穴の位置を合わせて、ボルトをプラスドライバーで2カ所固定してください。




2 設置方法

設置する面の下地を確認し、ビスやアンカーなどで4カ所固定してください。



設置後、前後左右に動かして本体に傾きがないか確認してください。
※締込みがゆるい場合や、ゆがみがある状態で使用すると、破損するおそれがあります。



1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスを行なってください。
使用状況によりビスやパーツが緩んでいる可能性があります。