

セットチェア 組立・取扱説明書 [保証書付]

この度はマテリセットチェアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるように大切に保管してください。



フェイクレザー / ファブリックレザー・木 / MADE IN CHINA

2025.12.26



ボルトなど各部品の一部は、あらかじめ本体に取付ています。
各部品は本体から取外してから、組立てください。



必ずお読みください

初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は、5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限らせていただきます。
在庫切れ等により交換が受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配達による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。

弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合

以下の場合は交換対応することができません。
◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
◎未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいたしていない場合。
◎お客様のお手元に配送され、配送後5日以上経過している場合
◎購入頂いた商品がSALE 対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。
◎商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。
◎開封し商品を組立てた場合、または壁や床に取付けた場合
◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
◎商品箱を紛失された場合。
※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けない事がございます。あらかじめご了承ください。




1ヵ月に1～2回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。

SET CHAIR 品番 SCB 04. 07. 08. 09. 14. 18. 20 取扱説明書


届いた際のポンプに関する注意事項

届いてすぐのポンプは配送中の揺れで空気が入り込む事があり、まれに支柱の中のオイルが潤滑していない場合があります。
ポンプが上げ下げできない場合は、油圧が回るまでペダルを数十回ほど、深く踏み込んでいただくと通常に戻ります。
また、配送時に少量のオイルが隙間から出てしまう事がありますがふき取ってから使用してください。



ベースポンプのゴムパーツによる床材への汚染


ベースポンプ周囲に使用されているゴムパーツが床材に染み込み、(とくに色の淡い塩ビタイルや樹脂素材)着色汚染が生じる事があります。
防止対策としてあらかじめ床材表面にコーティングを施したり、汚染しにくい床材を採用するなどを推奨しています。



安全にご使用いただくために

組立前に必ずお読みください

- 振動や衝撃の加わるおそれのある所には設置しないでください。
- 組立作業中に製品や床に傷が付かないよう、柔らかい毛布や布を敷いて作業してください。
- ねじ止めする時は、締付け不十分や締付け過ぎがないようにしてください。
- 組立作業の際は、周囲の安全確保と十分な注意をしてください。
- 組立後はできるだけ水平な場所に設置してください。
- 部品には取付箇所・取付方向が決まっていますので、説明文をよくご確認のうえ、組立てください。
- 作業を始める前に作業しやすい格好で十分作業できるスペースを確保してください。



製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手(滑り止めの付いたもの)や手袋などを着用してください。



セッティングのベースポンプは、商品によって椅子本体が異なるため、複数台ご購入の際は、ポンプ本体に記載の椅子本体を組み合わせてください。

保証書

この度は弊社商品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

この保証書を大切に保管してください。

本保証書とともに、お買い求めのご注文書と、明細書を必ず保管してください。

保証期間：ご納品日より1年間

品番

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> SCB04 QUEEN II | <input type="checkbox"/> SCB09 BIRGIT | <input type="checkbox"/> SCB20 HARNESS NURIA |
| <input type="checkbox"/> SCB07 ADELA II | <input type="checkbox"/> SCB14 BRICE | |
| <input type="checkbox"/> SCB08 FABLICE | <input type="checkbox"/> SCB18 HARNESS CORD II | |

Designed by Mateli in Japan Made in China

1. 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

- ①組立・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障及び損傷。
- ②お買上げ後の移動、輸送により生じた破損、故障及び損傷。
- ③直射日光や、風雨、電気製品の熱などによる変形、変色。
- ④不適切な取扱、不注意により生じた破損、故障及び損傷。
- ⑤商品の使用目的以外にご使用になった場合での破損や事故及び損傷。
- ⑥弊社以外での修理・改造などによる破損、故障及び損傷。
- ⑦火災、地震、水害、落雷、壊滅、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧。その他の外部要因による破損、故障及び損傷。
- ⑧保証書にお買上げ年月日・本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
- ⑨保証書の提示がない場合。

2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

3. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間終了後の修理等について、ご不明な点がございましたら弊社までお問合せください。

保証対応について

保証期間中、万が一故障が生じた場合には、弊社までお電話もしくはメールで連絡してください。商品の状態を確認、保証書(納品書)のご提示をいたいたいた後、製品の欠陥により生じた故障は無償で、修理・部品交換などの手配をさせていただきます。
ポンプ故障につきましては弊社よりポンプをお送りして、お客様での交換修理となります。
ポンプ交換作業方法は取扱説明書[2]~[4]の手順に従ってください。(付属六角レンチが必要となりますので大切に保管してください。)
ご希望がございましたら、弊社スタッフによる訪問修理も承っております。

※保証期間中ににつきましても、出張料金は別途必要となります。(出張料金は地域により異なりますのでお問合せください。)

保証期間終了後

保証期間終了後は、診断後をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。
○訪問修理 … 修理代金 + 出張料金(出張料金は地域により異なりますのでお問合せください。)
○宅配修理 … 修理代金 + 往復送料

[部品代金について]

有償にてセッティングのレザーパーツも承っております。(一部商品を除く)張替えをご希望の際は、弊社までお電話もしくはメールで連絡してください。レザーパーツ代金につきましては、セッティング椅子の種類・状態等により異なりますので、その都度お見積りをさせていただきます。ご依頼の際は、お問合せ後上部本体のみを弊社まで発送していただきます。(ステップとポンプは取外してください。)

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4
受付 [10:00~17:00 定休日/土日 (祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く]

安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

△ 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

△ 使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

△ 組立前のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わず事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書** を参照して組立てください。
- 組立が必要な商品について、必ず二人以上で組立てください。

△ 取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外の使用、座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。

△ 設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 固定の指示がある商品について、必ず壁・床に固定した状態で使用してください。
- ミラーのある商品について、温度や湿度によって木が収縮し、ミラーにゆがみが生じる場合があります。

△ 末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

△ お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

△ 免責事項


- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは


株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4
受付 [10:00~17:00 定休日/土日 (祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く]

1 各ボックスの梱包内容・付属部品

ボックス 1(大) のセット内容




! この部品はあらかじめシート本体に取付ています。一度本体から取外してから、組立てください。




*スプリングワッシャー
スプリングワッシャーを入れることにより、ナットと部材の両方に食い込むことでゆるみを止め、脱落防止の効果が出ます。
*六角穴付きボルト
製造年代によって種類が異なる場合がございます。

ボックス 2(小) のセット内容



この説明書に記載の内容は下記のベースポンプに共通します。




4 ステップの取付

① チェアの底が見えるように傾けて（図1）、ステップの取付穴と、本体底の下穴を合せ、1人がステップを支えてください（図2）。



② もう1人が六角レンチを使い「ボルト」→「スプリングワッシャー」→「ワッシャー」の順に4箇所仮締めしてください（図3）。その後、本締めしてください。

*お二人で作業してください。スムーズにステップを取付けることができます。




5 シート本体の取付

① シート本体を支柱ポンプの上にボルト穴をあわせながら慎重に置き、上部本体を落ちないように一人が固定してください。




2 ベースポンプの確認

① 床に柔らかい布や段ボール等を敷き、ボックス2(小)から慎重にベースポンプを取り出し、プラケットのシールを前にし、水平な場所に置いてください。




② ベースポンプのポンプペダルを下方向に軽く数回踏み、接続部の位置が上がらなくなるまで上げてください。
※シートを取付けた状態で深く踏み込むとポンプが下降します。




③ 接続部の高さが上りきったのを確認し、ポンプペダルを上方向に一回蹴り上げロックしてください。
接続部の位置が固定されたことを確認してください。

3 部品の取外し


シート本体底部にあらかじめ取付ているボルトを六角レンチを使い反時計回りに回しスプリングワッシャー、ワッシャーを8箇所取外してください。



② ボルト穴にあわせてボルトを垂直に入るようにバランスを確認しながら、六角レンチで4箇所仮締めしてください。




③ ボルトの挿入にゆがみがないか確認し、すべてのボルトを本締めしてください。



少しでもゆがみがあるまま無理に本締めをするとボルト穴がゆるんで、締め直しができなくなります。
慎重に固定してください。

ボルトは対角線上に、仮締め→本締めの手順で設置してください。
本締めで（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

【重要】取付後、座面の傾きを必ず確認し、調整してください。




設置する床のレベルによって、傾いて見える場合があります。
その際は付属のワッシャーで水平になるように調整してください

6 アジャスターの調整と椅子の回転について

① ステップの先端にある転倒防止アジャスターを回し調節してください。
アジャスターと地面との距離は約一本分（約1.5cm～3.0cm）が目安です。
(ステップに足を乗せ、地面に接地する程度に調整してください。)


※地面との距離が一本分に満たない場合はアジャスターのナットを取外して調整してください。

② 設置後、ベースポンプのポンプペダルを踏んで動作確認をしてください。
確認後、すべてのボルトにゆるみがないかを確認し、ゆるみのあるところは六角レンチで締め直してください。



*椅子を回転させる場合アジャスターが接地しないように上昇させてから回転させてください

必ずポンプペダルを踏み込みながら回転させてください。



※ロックしたまま（ポンプペダルが上がった状態）で回転させると故障の原因となります。