

CBN02

ディスプレイシェルフキャビネット

組立・取扱説明書





この度はマテリディスプレイシェルフキャビネットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。

お読みになったあとはいつでも見ることができるところに大切に保管してください。

木・アイアン / MADE IN CHINA

2022.12.13

必ずお読みください	
初期不良商品の交換について	商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず5日以内に開梱し部品確認をしてください。万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。
一部部品が初期不良の場合	不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。
弊社の定義する初期不良にあてはまらない場合	以下の場合は交換対応することができません。 ○イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。○未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。○お客様のお手元に配達され、配達後5日以上経過している場合 ○購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。○商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。○ 開封し商品を組立てた場合、または壁や床に取付けた場合 ○お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。○お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。○商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

DISPLAY SHELF CABINET

取扱説明書

注意

取付ける前に必ずお読みください

取付けの前に


●初期不良の場合のみ返品・交換させていただきますのでお問い合わせください。●取付け前に商品の異常がないか十分にご確認ください。取付け後の不具合、破損、事故に関して弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

取り扱いについて

●扉の開閉はゆっくり行ってください。変形・破損の原因となります。

1 完成図・本体部品名称

完成図



各名称

天板

棚 ×2

引出し

プレート

下台

フレーム ×2


六角レンチ大 ×1

六角レンチ小 ×1

ワッシャー ×4


六角穴ボルト (丸型) ×24

六角穴ボルト (平型) ×4



必ずお二人以上で作業を行ってください。

お客様準備



滑り止めのついた手袋

安全に末永くご使用いただくためのご注意 (必ずお守りください)

注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合がありますので必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認のうえ、運送会社まで連絡してください。その際、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

組立上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、組立部品を残さず使用し、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。
- 組立の際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品を傷つけたりボルトが外せなくなる、または破損のおそれがあります。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手や手袋などを着用してください。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。必ず **商品に同梱されている説明書**を参照して組立てください。
- 組立が必要な商品について、必ず二人以上で組立てください。

取扱上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり用途以外の使用、座面以外の場所に座ったり体重をかけたりしないでください。

設置上のご注意

- 水平で安定した場所を選んで設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。
- 固定の指示がある商品について、必ず壁・床に固定した状態で使用してください。
- ミラーのある商品について、温度や湿度によって木が収縮し、ミラーにゆがみが生じる場合があります。

末永くご使用いただくために

- 金具がゆるんだまま使用すると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでいないか点検し、ゆるみのある箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。しみや変色、サビなどの破損の原因となります。ぬれた場合は水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。

お手入れについて

- 硬くしぼった布で拭いてください。汚れがひどいときは中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないよう、硬くしぼった布できれいに拭き取ってください。絶対に水分が残らないようにしてください。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面をいためる原因となりますので絶対に使用しないでください。

免責事項

●天災、第三者の行ため、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

●本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承ください。

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ)

TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp

〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付【10：00～17：00 定休日/土日（祝日は営業）※冬季・夏季休業・GWは除く】

2 プレートとフレームの設置

① プレートを床に置き、その上にフレームを立てて、倒れないように1人が固定してください。

② もう1人が下穴を確認し、六角レンチ大を使い、六角穴ボルト(丸型)で4カ所固定してください。


③ 反対側も同様に4カ所固定してください。

六角穴ボルト(丸型)

六角レンチ大

プレート

フレーム




六角穴ボルト(丸型) ×24

六角穴ボルト(平型) ×4

フレーム

プレート




この時点でボルトは必ず仮締めの状態にしてください。

本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

3 天板の設置

①天板底の下穴を確認し、フレームの上軸をはめてください。


②天板上から下穴を確認し、六角レンチ大を使い、「ワッシャー」→「六角穴ボルト（丸型）」の順番に、上から4カ所固定してください。



4 下台と上台の設置

先ほど組立てた、上部を下台の天板の穴にあわせながら慎重に置いてください。


※天板に傷が付かないように十分ご注意ください。



5 下台と上台の固定

下穴を確認し、六角レンチ小を使い、六角穴ボルト(平型)で4カ所固定してください。


❗ ボルトを間違わないように注意してください。



❗ この時点でボルトは必ず仮締めの状態にしてください。
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。


6 棚と引出しの設置

棚2枚と引出しを前からスライドさせて設置してください。



7 棚と引出しの固定

下穴を確認し、六角レンチ大を使い、六角穴ボルト（丸型）で各4カ所ずつ固定してください。




❗ この時点でボルトは必ず仮締めの状態にしてください。
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

8 本体のゆがみの確認とボルトの固定

①組立てた本体を平らな地面の上に立たせて、ゆがみや傾きがないか確認してください。


②確認が終わりましたら、先ほど半締めにしたボルトを本締めしていきます。



9 完成

完成しましたら、再度左右前後に動かして、動作に不備がないかご確認ください。

※締め込みが緩い場合や、ゆがみがある状態でご使用になると、ご使用中に破損する恐れがございますので、十分にお気を付けください。



❗ 1 ヶ月に1～2回ほど定期的にメンテナンスをしてください。
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。