


SBAO 01

プランター看板用 LED ライト

組立・取扱説明書



この度はマテリプランター看板用 LED ライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解されたうえ、正しく組立、使用してください。
お読みになったあとはいつでも見ることができるところに大切に保管してください。

ABS 樹脂 コード(5m) 電源(100V) / MADE IN CHINA

2021.10.15

必ずお読みください

初期不良商品の
交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。商品到着後、必ず 5 日以内に開梱し部品確認をしてください。
万が一初期不良があった場合は 5 日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。
在庫切れ等により交換がお受けできない場合には、ご返金にて対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

一部部品が
初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきますので返品対応はできません。

弊社の定義する
初期不良に
あてはまらない
場合

以下の場合には交換対応することができません。
◎イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。◎未開封商品で、商品到着後 5 日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。◎お客様のお手元に配送され、配送後 5 日以上経過している場合 ◎購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や、返品・交換不可商品の場合。◎商品を開封し利用された場合、タグを取り外した場合。◎開封し商品を組立てた場合、または壁や床に取付けた場合 ◎お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。◎お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。◎商品箱を紛失された場合。※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。あらかじめご了承ください。

LED LIGHT 品番 SBAO 01

安全上のご注意

取扱説明書

必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の「絵表示」で表示しています。


	警告	この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。
	注意	この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。
	指示 強制	この表示はしてはいけない（禁止の行為である）ことを表しています。
	禁止	この表示は実行しなければならない（行為を強制または指示する）ことを表しています。

警 告	
	抜くときはコードは持たずプラグを持って抜き、さすときは電源プラグは根元まで確実に差込んでください。 注意 ●感電／火災／発熱の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり擦れや切込み、中の線が出ている、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 禁止 ●発火／ショート／感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損させたり熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用しないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工しないでください。 禁止 ●破損／火災／感電の原因になります。＊結束バンドは必ず取外してください。
	コンセントプラグには寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。1年に1回は自主点検してください。 強制 ●火災／感電／落下の原因になります。
	器具やソケットの隙間に異物（金属類や燃え易いもの）を差込まないでください。 禁止 ●火災／感電／絶縁不良／サビの原因になります。
	傾斜のある場所でのご使用は絶対にしないでください。取付の位置がフラットであるかを確認してください。 禁止 ●器具落下の原因になります。
	器具が高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。 禁止 ●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。
	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 禁止 ●故障／変形の原因になります。
	使用中及び使用直後は器具が非常に高温になっています。器具が異常に熱くなった場合、速やかに使用を停止し絶対に素手では触らないでください。●やけどの原因になります。

注 意	
	差込みプラグや差込み口が変色（茶色等）に変色している場合は使用しないでください。●異常発熱を生じる恐れがあります。
	器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。
	器具に着色等をしないでください。
	指示 取付の際は、コンセントプラグを抜いておいてください。
	ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。
	長期間使わないときや、お手入れの際は電源プラグを抜いてください。
	電源ケーブルに足が引っかかる場所には設置しないでください。●故障／けがの原因になります。
	差込みプラグに大きな衝撃が加わった場合、差込み口が緩くなった場合は使用しないでください。
	コードを動かすと電源が切れたり入ったりする場合は、使用しないでください。●断線の恐れがあります。

完成図

付属品



取付方法

- お手持ちのドライバーでビス2本を外し、透明のカバーを開けてください。
- 本体中蓋のビスを4カ所外し、開けてください。
- ボルト×2本を、本体の天面と看板のボックス中天面の穴に、六角レンチで止めてください。
- 中蓋を閉め、ビス4本をお手持ちのドライバーで締めてください。
- 透明のカバーを閉め、ビス2本をお手持ちのドライバーで締めてください。
- 看板の脚にボルト×2を六角レンチで止めてコードを通して完成してください。



六角レンチは中に水が入らないようにしっかりと締めてください。

プラグは床に付かないように水のかからないコンセントに接続してください。

すでにプリンター看板をお持ちの方へ

本体を分解してから取付てください。

- 本体を寝かせ片側を6カ所の六角穴ボルトを取外してください。
- 上下を裏返し、ボックスを止めている2カ所の六角穴ボルト、コードキャッチ2カ所を取外してください。
- ボックスを取外してください。
- ボックスを裏返した状態でLEDライトの取付をしてください。

メンテナンスについて

- ◎メンテナンス・交換部品については記載のお問い合わせ窓口へお願い致します。
- ◎常時発光でご使用の場合、2年を目安に照明の交換をしてください。
- ◎長期使用により、照明彩度の変化や本体の変色、劣化が発生する恐れがあります。

保証書

この度は弊社商品をご購入頂き誠にありがとうございます。
こちらの保証書を大切に保管してください。
本証とともに、お買い求めのご注文書と、明細書を必ず保管してください。

保証期間	ご購入日より1年間
品番	SBA001

Designed by Mateli in Japan Made in China

- 保証期間内で次の場合は有償修理になります。
 - 組立・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障及び損傷。
 - お買上げ後の移動、輸送により生じた破損、故障及び損傷。
 - 直射日光や、風雨、電気製品の熱などによる変形、変色。
 - 不適切な取り扱い、不注意により生じた破損、故障及び損傷。
 - 商品の使用目的以外にご使用になった場合での破損や事故及び損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
3. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間終了後の修理等について、ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

保証対応について

保証期間中、万が一故障が生じた場合には、弊社までお電話もしくはメールでご連絡ください。商品の状態を確認、保証書（納品書）のご提示をいただいた後、製品の欠陥により生じた故障は無償で、修理・部品交換などの手配をさせていただきます。

保証期間終了後

- 保証期間終了後は、診断後として修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。
◎技術料（診断・修理・調整・点検などの費用） ◎部品代（部品及び補助材料費） ◎出張料（技術者を派遣する費用）

製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) 〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉 1-2-4

TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp
受付（10:00～17:00 定休日/土日※冬季・夏季休業・GWは除く）

