


SMR05

テーブルミラー

## 組立・取扱説明書



この度はマテリテーブルミラーを  
ご購入いただき、まことにありがとうございます。  
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、  
内容を十分にご理解のうえ、正しく組立、使用してください。  
お読みいただいたあとは、大切に保管してください。



木・アイアン・MDF・ミラー / MADE IN CHINA

2026.09.07

### ❗ 初期不良商品の交換について

商品の初期不良に伴う交換を承っております。

商品到着後、**必ず5日以内に** 開梱し部品確認をしてください。

万が一初期不良があった場合は5日以内に交換・返品のご連絡をお願い致します。

弊社へのご連絡後に商品をご返送ください。なお、交換は該当商品の在庫がある場合に限りさせていただきます。在庫切れ等により交換が受けられない場合には、ご返金にて対応させていただきます、あらかじめご了承ください。

※不良品、誤配送による返品・交換の場合は、弊社にて送料を負担させていただきます。

### ❗ 一部部品が初期不良の場合

不良部品の交換にて対応させていただきます。返品対応はできません。

### ❗ 以下の場合には交換対応することができません。

- イメージ違い等お客様のご都合による返品・交換希望の場合。
- 未開封商品で、商品到着後5日以内に返品・交換のご連絡をいただいていない場合。
- お客様のお手元に配送され、**配送後5日以上**経過している場合。
- 購入頂いた商品が SALE 対象商品等の特別販売商品や返品・交換不可商品の場合。
- 商品を開封し利用された場合。
- 開封し商品を組立てた場合。**
- お客様のもとで傷、汚れなどの破損や不具合が生じた場合。
- お客様のご都合による、故意・過失・改造加工を施した場合。
- 商品箱を紛失された場合。

※その他、上記に該当しない返品・交換内容につきましても、弊社にて不当と判断した場合はお受けでない事がございます。  
あらかじめご了承ください。

### 安全に末永くご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)



この表示を無視して、誤った取扱をすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。



必ずお二人  
以上で作業を  
おこなってください



インパクト  
ドライバーは  
使用しないで下さい



部品が揃っている  
ことを  
ご確認ください

### ⚠ 運送事故について

- 荷物が到着次第、速やかに開封していただき商品の確認をしてください。運送事故が原因で破損が生じる場合があるため、必ず開封確認をしてください。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態を確認のうえ、運送会社まで連絡してください。ご返送時に、梱包材も必要となりますので大切に保管してください。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能となります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。

### ⚠ 施工上のご注意

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく組立てください。組立が不完全の場合、転倒事故や破損の原因となり危険です。※付属部品は予備として多めに含まれています。
- 生産の時期により同じ商品であっても仕様が異なる場合があります。  
**必ず 商品に同梱されている説明書を参照のうえ、お組立てください。**
- 水平で安定した場所を選んで設置してください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内専用です。直射日光や温度上昇が高い場所での使用は、鏡裏面の金属膜、防水塗料、接着剤などが変色や白化・塗膜の剥離・割れの原因となりますので避けてください。
- 高温多湿の環境や、水・湿気が直接かかる場所での長期使用は、鏡裏面の金属膜が腐食し、白化、縁、黒いシミが生じる原因となります。
- 鏡の縁や裏面に水分・薬品(アルカリ性洗剤、酸性洗剤、アルコール等)が回り込まないようにしてください。一度生じた腐食・変色は元に戻りません。
- 結露が生じた場合は、放置せず柔らかい乾いた布で速やかに拭き取ってください。
- お手入れは固く絞った柔らかい布で行い、研磨剤入り洗剤・硬いスポンジ・薬品の使用は避けてください。

### ⚠ 免責事項

- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らず生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。


### 製品についてのお問い合わせは

株式会社 mateli (マテリ) TEL 0120-83-8720 FAX 06-6568-8721 E-mail contact@mateli.jp HP www.mateli.jp  
〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-4 受付 10:00~17:00 定休日/土日(祝日は営業) ※冬季・夏季休業・GWは除く


# TABLE MIRROR

## 取扱説明書


### 完成図



### 付属品



ミラー × 1



台座 × 1



脚 × 2



六角穴ボルト × 6



ワッシャー × 2



六角レンチ


※工具は修理やメンテナンスなどの際、必要ですので、廃棄せずに保管してください。

製品には先の尖った個所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合があります。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、必ず軍手（滑り止めの付いたもの）や手袋などを着用してください。



## 1 脚とミラーの取付

「ワッシャー」→「脚」→「六角ボルト」の順に六角レンチを使い、両側 2 箇所固定してください。




**!** この時点でボルトは必ず仮締めの状態にしてください。  
本締めして（目いっぱい締めて）しまうと、ゆがみの原因や、商品の破損につながるおそれがあります。

## 2 台座の取付

①脚と台座の下穴を確認し、六角レンチを使い、六角穴ボルトで 4 箇所固定してください。

②本体にゆがみや傾きがないか確認し、すべてのボルトを六角レンチを使い、本締めしてください。



1 ヶ月に 1 ～ 2 回ほど定期的にメンテナンスをしてください。  
使用状況によりビスやパーツがゆるんでいる可能性があります。